取扱説明書

SANYO

コンパクト食器洗い乾燥機 品番 DW-S23BR

1	約80℃の高温で雑菌対策
	高温すすぎボタン

- 2 軽い汚れはすばやく洗う スピーディ&ハイスピードコース
- 3 食器から調理器具までセットできる らくらく食器カゴ
- 4 食器点数約35点5人用



このたびは食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうこざいました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しく ご使用ください。

保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受取りの うえ、この説明書とともに大切に保存してください。

目次

安全上のご注意 1~2	2
入れてはいけないもの 3	
落ちない汚れ3	
お願い3	
各部のなまえ4	
●付属品4	
操作バネル部のなまえとはたらき 5~7	7
使いかた 8	
コースの説明9	
所要時間の目安10	
各コースの操作手順 11~	12
いろいろな運転のしかた12	
食器の入れかた13~	15
仕上がりが悪いと思われる場合 16	
お手入れ17	
据え付け 18~	19
バネルの交換方法 19	
こんなときは故障ではありません 20	
凍結・停電・断水したとき 20	
異常表示21	
アフターサービスについて 22	
別売品22	
19.45	

上手に使って上手に節電

この商品は、給湯・給水兼用タイプです。

ご使用の前に

使いかた

その他

安全上のご注意

必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、次の表示で区分しています。

↑ 警告

この表示の欄には、

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

∧ 注意

この表示の棚には、

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。

∧ 警告

電源プラグの取り扱い



定格15A以上の専用コンセン トを単独で使って下さい。他 きはの器具と併用すると分低コン セント部が貨幣発熱して発火 することがあります。





電源プラグの刃及び刃の取り 付け面にほこりか付着してい acoom る場合は、よくふいてご使用 ください。 火災の原因になります。





電源コードや電流ブラグが偏んだり、コンセ ントの差し込みがゆるいときは使用しないで くたさい

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを似付けたり、破損したり。加工 したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ね じったり たばねたりしないでください ま た。重い物を載せたり。挟み込んたり。加工 したりすると、指頭コードが破損し、火災・ 極電の原因となります。



交流100V以外では使用しないでください。 火災・脳電の原因となります。

アースは確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する 恐れがあります。アースの取り り付けは、必ず電気工事店ま 〃 ル たは販売店にご相談くださ



異常がある時は電源プラグを抜く



動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止 のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求め の販売店に、必ず点検修理をご依頼ください。感 電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあ ります。

お手入れは運転終了後30分以降にする



食器の取り出し、フィルター やヒーターカバーの掃除。お 手入れは運転終了後30分以上 Willet 経過してから行ってください。 やけどをする恐れがありま



火気や引火物を近付けない



火のついたローソク。奴取り **終香、煙草などの火気や、豚** 発性の引火物を近付けないで ください

変形や火災の恐れがありま



本体への水や衝撃は禁物



水につけたり、水をかけたり しないでください。ショー ト・感電の恐れがあります。





運転中は本体に衝撃を与えないでください。 感電や温電・ショートによる火災の恐れがあ ります。

※お読みになった後、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

絵表示の例





○ 記号は、「禁止事項」を示します。 (左図の場合は、「分解禁止」を示す。)



配号は、「強制事項」を示します。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜く」を示す。)

∧ 警告

お子様に注意する



子供だけで使わせたりしないでください。 やけと・感覚・けがをする恐れがあります。



お子様が中へ入らないように注意してくたさい。また、使用後は必ずドアを閉めてくたさい。中からドアは聞きません。

ご自分で絶対に分解や修理はしない



改造はしないでください。また、修理技術者 以外の人は、分解や修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因となります。

修理は、お買い上げの販売店または当社指定 のお客さまご相談窓口にご相談ください。

運転中または、終了後30分間はヒーターカバーに触れない



照經歷經

運転中または運転終了後30分間は絶対にタンクやヒーター やヒーターカバーに触れない でくたさい。やけとをする恐れがあります。



△ 注意

高温水や湯気に注意する



運転中はドアを開けないでください。 高温の場気が出て やけくとをすることがあります。 洗浄水や排水が高温になっておりまを触れるとやけどをします






排気口付近には近付かないでください。 湯気、温風によりやけどをすることがあります

電源コードの取り扱い



寸...

電源プラブを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端 の電源プラグを持って引き扱いてください、 極電やショートして発火することがありま



長期間使用しない時、異常がある時は電源プラグを抜く



長期間ご使用にならないときは、必ず電源フラクをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電や漏電火 炎の原因になります



開いたドアや本体を強く押さない



転倒によりケカをすることが あります。



入れてはいけないもの『内の数字は説明のあるページです。

プラスチック容器などの軽くて小さい食器


- 洗浄水で飛ばされ下に落ちる場合があります。
- ヒーターカバーの上に落ちた場合、ヒーターの熱で変色したり、焦げたような臭気 がしたりするので注意してください。発煙や故障の原因となります。



耐熱90℃以下の樹脂製のもの(耐熱表示のないものも含む) ほ乳瓶の乳首など小さくて袋状のもの


- 変形します。

※まな板に関しては 15 まな板の場合 参照



ふきん・スポンジなど

食器および調理器具以外は入 れないでください。 発火、発煙の恐れがあります。



クリスタルグラス・カットグラス・強化ガラス

- クリスタルグラスは、表面が浸食 され白くにごります。
- カットグラス、強化ガラスは水温 変化で割れることがあります。 ※乾燥のみでの使用は可能です。



びん・徳利などの食器・ひびの入った食器

- 口の小さいものは、中が洗えません。
- ひびか入った食器は割れる恐れが あります。



漆塗り食器・重箱・金箔入りの食器・木製の食器

はかれる恐れがあります。




銀製・洋銀製食器など

金色にかわり、その後期く変色します。



アルミ製の鍋や食器

白くなり、その後灰色に変色します。



落ちない汚れ

手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れてもきれいに洗えません。 こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。

(例)



グラタンの こげつき



柔わん感しなど のかんこな汚れ



鍋の焼けごけ



口紅の汚れ



レモン汁をかけた さしみの跡

お願い

専用洗剤以外は使わ ないでください

- 一般の台所用洗剤を使用する と泡が異常に発生し、運転で きません
 - ※専用洗剤は お近くの販売 店でお買い求めください。

227 別売品 参照

60°Cより高温のお湯は 使わないでください

60 Cより高温のお湯か供給 される湯(水)栓には接続し ないでください。

マンション等集合住宅の排氷 管(構引枝管)が耐熱仕様でな い場合は、水管側に接続して ください。

ラッチの穴に物を 入れないでください


ラッチの穴には指や物を差 し込まないでください。故 障、事故の原因になります。


排気口はふさが ないでください

乾燥が不十分にな りますので、排気 口はふさかないで ください。


各部のなまえ

(・・・・・・ 図には書かれていません。)





カゴ





操作パネル部のなまえとはたらき

電源スイッチ

押すと「入」になり、もう一度押す と「切」になります。


オートオフ機能

- スタートせずに放置していると10分 後に「切」になります。
- ・運転終了後自動的に「切」になります。 /「カラッと仕上げ」を行わない場合\ は 運転終了後10分間 間欠送風 (蓮転を行った後に「切」になります。)
- 電源ブラグを差し込んだ状態では、電源「切」 の場合でも電子回路を動作させるため。約1W の電力を消費しています。

進行表示ランプ

運転の経過をランプでお知らせします。

運転中は現在の行程が点滅し、行程終了後消 灯します。



表示ランプの見かた




消灯



点灯



- 点滅



「高温すすぎ」ボタン/「80℃すすぎ」ランプ

加熱すすぎを約80℃で行いたいときに押します。

- ホタンを押すとランフが点灯します。 「切」にするときはもう一度押します。(ランプ消灯)
- 加熱すすぎの湯温が約70℃に到達してから乾燥終了までランプが点滅し

加熱すすき温度の変更 参照

※「高温すすき」は「念入り」「標準」「スピーディ」「ハイスピード」コースで設 定できます。

10 高温すすぎについて 参照

カラッと仕上げ

乾燥行程後の食器や庫内の結露を防ぐため、間欠送風運転を 約60分行います。(ヒーターは入りません。)

- 乾燥行程終了後、自動的に行います。(間欠音がしますが、異常ではありません。)
- 「カラッと仕上げ」は取り消すこともできます。

7 「カラッと仕上げ」の変更 参照

- 「カラッと仕上げ」中は「スタート/一時停止」ボタンは受け付けません。ドアを開けると一時停止状態となり。ドアを閉じるとスタートします。
- 「カラッと仕上げ」中に運転を止める場合は、電源スイッチを「切」に してください。
- 「カラッと仕上げ」中にドアを10分以上開けていると、自動的に電源 スイッチが「切」になります。

「スタート/一時停止」ボタン

運転を「スタート」または「一時停止」させるときに押します。

- 一時停止させた後、再びスタートさせ るときは、もう一度押します。
- 運転中にドアを開けるときは、ボタン を押して一時停止状態にしてからゆっ くり開けてください。再びスタートさ せるときは、ドアを閉じてからもう一 度ボタンを押してください。

/ボタンを押さずにドアを開けた場合も、 自動的に一時停止状態になります。



「コース」ボタン

食器の汚れ具合、洗いかたに応じて押します。

- ●「念 入 り」コース…しつこい油汚れや、食事のあと時間がたった汚れを洗うとき
- ●「標準」コース~・食事のあとすぐ洗うとき(普通の汚れのとき)
- 「スヒーディ」コース…軽い汚れを短時間で洗うとき
- ●「ハイスピード」コース…軽い汚れ (バン食など)。 予備洗いをした食器を洗うとき
- ●「乾 燦 60 分」コース…手洗いした食器を乾燥するとき、食器をあたためるとき

運転中、「乾燥60分」・「カラッと仕上げ」を変更するときに押します。

7 「コース」の変更 参照

7 「乾燥60分」・「カラッと仕上げ」の変更 参照

操作パネル部のなまえとはたらき(つづき)

◇スタート前 (運転開始前)

「コース」の変更

スタート前に「コース」ボタンを押すと、 ランプが下記のように変わります。 ランプ点灯部、点滅部のみ表示しています。

● 標準 ● カラッと仕上げ ● スピーディ ● カラッと仕上げ ● ハイスピード ③ ● 乾燥60分 ● カラッと仕上げ ● 志入り ● カラッと仕上げ ● 乾燥60分 カラッと仕上げ ● スピーティ ● 乾燥60分 カラッと仕上げ ● ハイスピード 8 ● 乾燥60分 ● カラッと仕上げ ● 念入り 9 ● 乾燥60分 カラッとは上げ


◇スタート後 (運転開始後)


「乾燥60分」・「カラッと仕上げ」の変更

スタート後に「コース」ボタンを押すと、ランプが下記のように変わります。 ランプ点灯器、点滅部のみ表示しています。

「標準」コースの場合


「ハイスピード」コースの場合





※「念入り」「スピーティ」コース の場合も「標準」コースと同様に 変更できます。

「乾燥60分」コースの場合



表示ランプの見かた

- 点灯
- 点滅

加熱すすぎ温度の変更

スタート前もしくは、スタート後に「高温すすぎ」ボタンを 押すと「80ですすぎ」のランプが点灯します。 もう1度押すと消灯します。「高温すすぎ」ボタン「八」「切」は 加熱すすぎに入る前まで受け付けます。

Dien 4 G	「高温すすぎ」ボタン			
コース	切(ランブ消灯)	入(ランプ点灯)		
標準	約70°C	1		
スピーディ	約65°C	約80°C		
ハイスピード	約40°C~60°C	MYOU C		
念入り	約70°C			

運転前の準備

- 1)アース線が接続されているか確認する。
- ②湯(水)栓が開いているか確認する。
- ③電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認する。

18 ~ 19 据え付け 参照

- ※湯(水)栓を開け忘れると運転しません。但し、乾燥60分コースは除きます。
- ※給湯器の電源が入っていることを確認し、給湯温度60℃以下の設定にしてお使いください。

/ 給湯温度が低いと所要時間が長くなります。

給湯温度が70℃以上の時は、運転途中で止まることがあります。

※給水口が付いているか確認する。

外れていた場合、給水口ナットの溝に沿わせて興まで差し込み下向きに セットしてください。(右図参照)



食器を入れる前に


- エフィルターとヒーターカバーが正しくセットされているか確認する
- ②食器の残菜(食べ残し)を取り除く

/ひとい油のかたまり、こはん粒、わかめ、かつおぶし、魚の骨。 つまようじ、輪ゴムなどは取り除いてくたさい。

ケチャップやトマトジュースの汚れは。あらかじめ落としてくた さい。ドアやタンク及びカゴに色うつりすることがあります。

※入れてはいけないものや、落ちない汚れがあります。

3 入れてはいけないもの、落ちない汚れ 参照



運転後のあとしまつ

1フィルターを取り出す

(残葉を庫内に落とさないように注意してくだざい。)

②たまった残菜を捨て、フィルターを洗う

※下部フィルターにゴミがたまった場合は取り除いてください。

17 下部フィルターのお手入れ 参照

1フィルターをもとどおり排水口部にセットする

⚠ 警告



乾燥終了直後はフィルター取手やヒーターカバー及 びヒーターの表面が熱くなっています。

食器の取り出し・フィルターの掃除・お手入れは乾燥終了後、約30分たって庫内が冷えてから行って ください。

やけどをする恐れがあります。





- ※フィルターを洗わないと目づまりして正常な運転ができなくなる場合があります。
- ※ヒーターカバーに汚れが付着した場合は 取り除いてください。

17 ヒーターカバーのお手入れ 参照

- ※底部に残水がありますが異常ではありません。
- ※終3後は、給湯器の給湯温度設定をふた んお使いの温度に設定し直してください。

コースの説明

内の数字は説明のあるページです。

下記のコースでは、スタート直後に約1分間の準備行程を行います。(「乾燥60分」コースはのそきます。) 407 準備行程について 参照

標 準 コース 食事の後すぐ洗うとき (普通の汚れのとき)

洗 い) → (すすぎ2回または3回) → (加熱すすぎ) → (乾 燥) → (カラッと仕上げ

(約60°C)

(約70°C) (25分)

※すすぎ2回目終了後の湯(水)温が約420以下の場合。すすぎが3回になります。

スピーディ コース 軽い汚れを短時間で洗うとき

洗い ⇒ すすぎ1回 → 加熱すすぎ ⇒ 乾燥 → カラッと仕上げ (約52°C) (約65°C) (15分)

※加熱すすぎの温度が低く、乾燥時間が短いため、乾燥終了後多少水潤が残る場合があります。

ハイスピード コース 軽い汚れ (バン食など)、予備洗いをした食器を洗うとき

洗いからすずぎまで約10分で行うコースです。(乾燥行程は含みません。)

※洗い行程をスタートしてから2分後の湯(水)温が約42で以下の場合。洗い時間が約3分長くなります。

(洗 い)→ (すすぎ1回)→ (加熱すすぎ)

(約30~50°C)

(約40~60°C)

(乾燥行程の設定もできます。) (乾燥60分のみ)

7 「コース」の変更「乾燥60分」・「カラッと仕上げ」の変更 参照

※油汚れ等のしつこい汚れは、残る場合がありますので、他コースの使用をおすすめします。 ただし、スポンジ等で汚れを取る、お湯にしばらくつけておく等の前処理をすればこのコースでもご利用いただけます。

念 入り コース しつこい油汚れや、食事のあと時間がたった汚れを洗うとき

洗 い → すすぎ3回 → 加熱すすぎ → 乾 燥 → カラッと仕上げ (約60°C) (約70°C) (25分)

※「標準」コースより。洗いを約10分間長く行います。

乾燥 60 分 コース 手洗いした食器を乾燥するとき、食器をあたためるとき

乾 燥) → (カラッと仕上げ)

(60分)

※最初に排水を約1分間行います。その後、乾燥行程を行います。(洗い、すすき行程は含みません。)

所要時間の目安「内の数字は説明のあるページです。

(給湯60°Cの場合)()内の数字は、給水接続(水温20°C)した場合の所要時間を示します。

- ●下表の所要時間には、「洗い」「すすぎ」ともに、給・排水行程を含みます。
- 下表の所要時間には、「カラッと仕上げ」の時間(約60分)は含みません。
- ▼表の所要時間は、給水圧0.3MPa (3kgf/cm²) 室温20℃給湯温度60℃の場合の目安です。
 所要時間は、水圧・湯(水)温・室温・給湯(水)能力によって変わります。

			P	要所	問問	の内	訳		=M 000 =
コース	所要時間	準 備	2A- / \	व द			すぎ	the MR	説明のページ
		华加	洗い	1	2	3	加熱すすぎ	乾燥	.,-5
dans State	約55分	1分	12分			*	17分	25分	tan-
標準	準 (約84分) (20分)			(38分)		107			
	約30分	1分	7分				753	15分	-
スピーディ	-ティ (約58分)		(17分)	-			(25分)		
(1)	約10分	1分	5分			1	4分		
ハイスピード	(約13分)		(8分)				(49)		W
	約67分	1分	22分				1933	25分	
念入り	(約94分)	(38分)		W					
			130307	Ħ			130337	60分	
乾燥60分	約60分								12

※標準コースのすすぎ2回目終了後の湯(水)温が約42℃以下の場合、すずぎの3回目を行います。

準備行程について

- ●「乾燥60分」コース以外、スタート直後に準備行程を行います。
- ・結湯接続の場合。庫内や結湯配管内にたまった冷たい水を排水し、洗浄開始から最適な給湯温度で食器の洗浄を行うために約1分間の給・排水を行います。
- 事備行程は取り消すこともできます。給水接続の場合は取り消してご使用ください。

127 準備行程を取り消したい場合 参照

高温すすぎについて

- ●「乾燥60分」コース以外のすべてのコースにおいて、運転中でも加熱すすぎ行程に入るまでに「高温すすぎ」ボタンを押して「80℃すすぎ」のランプを点灯させると、加熱すすぎを約80℃で行います。
- 「高温すすぎ」を設定すると、所要時間は上表より「標準」「念入り」コースで約20分、「スピーティ」コースで約28分、「ハイスピード」コースで約31分(給湯温度60℃の場合)長くなります。

乾燥60分について

- ●冬場など、食器が乾きにくい場合は、「乾燥60分」を設定してください。 7. 「乾燥60分」の変更 参照
- ●「乾燥60分」を設定すると。所要時間は上表より。「標準」「念入り」コースで約35分。「スピーディ」コースで約45 分「ハイスピード」コースで約60分長くなります。


排氷について


排水のみを行いたいときは、「コース」ボタンで「乾燥60分」を進んで運転してください。スタート後、約1分で排水は完了しますので、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
 電源スイッチを切り忘れた場合は、続けて残り時間の乾燥運転を行います。

各コースの操作手順

標 準 スピーディ ハイスピード 念 入 り コース







湯(水)栓が開いているか確認してください。

1 残菜を捨てて、食器をカゴにセットし、専用洗剤を洗剤投入口に入れる

洗剤は専用洗剤の付配スプーンー杯分(約5g)入れてください。油汚れの多い場合は、洗剤を多め(一杯半~二杯)に入れてください。※洗剤投入口に必ず入れてください。それ以外の所へ入れると準備行程中に洗剤が流れ出てしまいます。

- ② ドアを静かに閉め、開閉レバーを必ず「とじる」の位置に合わせる (開閉レバーを「とじる」の位置にしたままドアを閉めないでください。) ドアを強く閉めると洗剤がこぼれ落ちる恐れがあります。
- 3 電源スイッチを「入」にする

〈給湯接続の場合〉

- ・ 給湯器の運転スイッチを入れます。※運転ランプの点灯または種火がついているか確認してください。
- ・給湯器の給湯温度を設定します。
 - ※給湯温度の設定は60°Cをおすすめします。給湯温度が低いと、所要時間が長くなります。
- 加熱すすぎを約80℃にするときは「高温すすぎ」ボタンを押します。
- 1 コースを選択する

「コース」ボタンを押し、おこのみのコースに合わせる。 7 「コース」の変更 参照

5 「スタート/一時停止ボタン」を押す スタート後に「乾燥60分」に変更するとき、または「カラッと仕上げ」を行わないときは「コース」ボタンを押して変更します。

<「ハイスピード」コースを選択した場合の注意事項>

※「ハイスピード」コースには、乾燥行程は含まれていません。 乾燥行程の設定もできます。 7 「乾燥60分」「カラッと仕上げ」の変更 参照




● ブザーか3回鳴ったら連転終了(その後「カラッと仕上げ」に入ります。)


フィルターのあとしまつをする(約30分たって庫内が冷えてから行ってください。)


3/運転後のあとしまつ 参照

乾燥60分 コース

手洗いした食器を乾燥するとき 食器をあたためるとき







- 1 食器を力ブにセットする(洗剤は入れないでください。)
- 2 ドアを閉め、開閉レバーを「とじる」の位置に合わせる (開閉レバーを「とじる」の位置にしたままドアを閉めないでください。)
- 3 電源スイッチを「八」にする
- 4 「コース」ボタンを押し、「乾燥60分」コースを選ぶ
- 5「スタートノー時停止」ボタンを押す
 - 「カラッと仕上げ」を行わないときは、スタート後に「コース」ボタンを押して変更します。



●ブザーか3回鳴ったら運転終了(その後「カラッと仕上げ」に入ります。)

いろいろな運転のしかた

※ブレーカーを切ったり、停電及び電源プラグを抜くと下記の設定はすべて解除され初期状態(購入時の設定) に戻ります。

終了ブザー音を消したい場合) (電源スイッチを「切」にしても記憶しています)

電源スイッチを「入」の状態で「スタート/一時停止」ボタンを4秒間押し続けると、受付完了のブザー音が「ヒー」と鳴り。終了ブザー音が鳴らない状態になります。(スタート前及び運転中いつでも受け付けます。ただし、運転中に行うと一時停止状態になりますので、その際は「スタート/一時停止」ボタンを押し、再スタートしてください。) 再び終了ブザー音を鳴る状態にするには。同じ操作を行ってください。受付完了のブザーが「ヒッ」と鳴り、終了ブザー音が鳴る状態になります。

準備行程を取り消したい場合) (電源スイッチを「切」にしても記憶しています)

■電源スイッチを「入」の状態で、スタート前に「コース」ボタンを4秒間押し続けると受付完了のブザー音が「ヒー」と鳴り「準備行程」を行わない状態になります。再び「準備行程」を行いたい場合は、同じ操作をしてください。受付完了のブザーが「ビッ」と鳴り「準備行程」を行う状態になります。(給湯接続の場合、準備行程を取り消すと運転時間が長くなります。)

コースの記憶について

〉(電源スイッチを「切」にしても記憶しています)


「念入り」「標準」「スピーティ」「ハイスピード」コースを運転すると自動的にコースを記憶します。 再び電源スイッチを入れると前回使用した運転コースが表示され「スタート/一時停止」ボタンを押す たけでワンタッチスタートができます。

「乾燥60分」コースを運転した場合は、記憶せず初期状態 (購入時の設定) に戻ります。

食器の入れかた

標準的な食器のセット例


5人用のセット例



お願い

- 重器の形状によっては、所定の場所に入らない場合があります。
- 食器が重ならないようにそろえて入れてください。
- 重なっている部分は 噴射水が十分にあたらないため洗えません。
- 標準的なセットの場合は、必ず大皿部の可動ビンを確実に立ててからご使用ください。

調理器具と食器をセットする場合




★きな鍋等をセットするときは、可動ビンを〈図1〉のように倒し、鍋等のふちを固定ビンに引っ掛けるようにしてセットしてください。

お願い

- 大きな鍋・ボール等は内面を下向きにし、噴射水が当たるようにセットしてください。
- 一般食器を洗う場合は、必ず可動ピンを確実に立ててから 食器のセットを行ってください。

この食器カゴには5人分(35点)の食器が入ります。その他に大皿部の可 動ピン方式により広いスペースがとれ、調理器具等もセットできます。

5人用食器の入れかた(食器は内面が矢印方向に向くようにセットしてください。)




1 小物を入れる

はしは汚れている方を下に、スプーン、フォーク、ナイフは 汚れている方を上にして入れます。

お願い)

- 小物が小物入れの横から飛び出さないように注意してください。
- ブラスチック製のはしやフォーク、スプーン、バターナイフ等 は入れないでください。落下して、ヒーターカバーに眺れると 溶けたり、臭いの原因になります。

3 入れてはいけないもの 参照




2 皿を入れる

カップ棚を上げて、その下に小皿を入れます 皿の向きをか え、中皿、大皿の順に入れます。 この時、皿の内側が小物入れの方を向ぐようにセットしてく たさい

小物入れ

注意

洗える大皿の大きさは、直径27cm以下です。



湯のみ

茶わん

コップ

3 わんを入れる

歪わん、吸物わんを入れます。

POINT

この時、手前のわんは左から右へ入れると、スムーズにセッ トできます。



4 コップ・湯のみをのせる

カップ棚をおろし、コップ・湯のみをのせます。

カップ棚を横から見た図



注意

コップは波形線の山にかぶせる様にのせてください。

POINT

コップなどの背の高いものは左側に、湯のみや小鉢などの背 の低いものは右側に入れると安定します。




食器の入れかた(つづき)


いろいろな食器のセット例

※食器の形状によっては、所定の場所に入らない場合があります。

ラーメン鉢の場合




どんぶり鉢の場合



まな板の場合

カゴ右端に上部を右に傾 けていれてください。

- まな板は汚れのひとい 側を中央に向けてくだ さい
- まな板を入れた場合セットできる食器は33点になります。




包丁

包丁・お玉・さいばしの場合


全ての食器をセットして から包丁を入れてくださ い

お玉・さいばしは、カッ ブ棚の上に寝かせて置い てください。




さいばし お玉

カレー皿の場合



モーニングセットの場合



洗えるまな板の大きさ


● 関あ3cm以下、展手44cm以下、短手24cm以下

お願い

- 木製まな板はキズの奥に入り込んだ汚れが洗えない場合があります。プラスチック製まな板をご使用ください。
- ■プラスチック製まな板は耐熱温度70℃以上のものをお使いください。

また。乾燥後しばらくは熱により変形しやすくなっています。取り扱いには十分注意してください。

カコを逆向けに入れた場合は、まな板は入りません。




お願い

- カコの保護膜を傷つけるとサビの原因になります。 鋭利な 部分が保護膜にあたらない健にセットしてください。
- 包丁をセットするときは、ケガ防止のため刃の部分を下向 きにして入れてください。
- 鉄製の包丁はさびることがありますのでさけてください。
- カゴを逆向けに入れた場合は、包丁は入りません。

仕上がりが悪いと思われる場合

食器の糸底部に水が残る場合

食器の形状やセットのしか たによっては運転終了後。 糸底部に水が少し残ること がありますが、異常ではありません。



ガラス食器に薄い水滴のあとが残る場合

- 水に含まれているミネラル 分のためで、洗剤やすすぎ 不足によるものではありません。
- 水質硬度の高い地域では洗剤を多め(一杯半~二杯)に入れてください。



洗えていないものがある場合

- 食器や小物が重なりすぎて いませんか。
- 小物や食器の一部がカゴからはみだして、ノズルの回転を止めていませんか。



庫内に水滴が残る場合

- 運転終了後に庫内の天井や ドアの内側に水満が残ることがあります。これは庫内 の結器現象によるもので。 異常ではありません。
- 「カラッと仕上げ」を使用 すると、結器現象による水 酒の付着が防げます。



食器が黄色く、または薄黒くなっているとき

水に含まれている鉄分や茶 しぶなどのためです。 ときどきは食器をこすって 洗ってください。



ガラス食器類が白くくもるとき

- 表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の 洗浄水で洗うと、浸食が進み白くくもることが あります。
- このような場合は、「高温すすぎ」の設定をしないご使用をおすすめします。

その他仕上がりが悪い場合

- 食器の汚れた面が上向きになっていませんか。
- 食器のこげつきや。こびりついた汚れは前もってよく落としてから入れましたか。
- むりな入れ方をしていませんか。
- コースの選択は適切でしたか。

- フィルターを正しくセットしていますか。
- 洗剤を入れ忘れていませんか。
- 専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- フィルターが目づまりしていませんか。

お手入れ 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜き、庫内が冷えてから 行ってください。運転終了直後は底にあるヒーター及びヒーターカバーが高温のため、さわるとやけどをする恐れがあります。

本体のお手入れ

本体表面は、ぬれたやわらかい布で汚れをふいてください。

- 汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみ込ませてふいてください。
- ベンジン シンナー クレンザー ワックスなどの使用はやめてください (季装面やプラスチック部を傷めます。)
- 排気口にゴミがつまったときは、掃除機などで掃除してください。

トアやタンクの内面は、やわらかい布でていねいにふいてください。

●においや庫内の汚れが気になるときは、専用洗剤を使用し、食器を入れずに空運転してください。(カゴは入れて運転してください。)





下部フィルターのお手入れ

再汚染防止のために二重フィルター構造を採用しています。

- ●下部フィルターが目づまりした場合には、ネジをプラスドライバーではずし 下部フィルターを取り出して、たまった残業をきれいに取り除いてくだざい。
- 異物がつまったままの状態ですと、ノズルからの水の出が悪くなり。洗えない場合があります。
- 下部フィルターをはずしたとき。底部に残水がありますが異常ではありません。
- ※下部フィルターを取り付けるとき、ネジを締めすぎないようにしてください。



ノズルのお手入れ

本機はノズルからの噴射水によって度器を洗う方法を採用しています。

水の出が悪い場合や。ノズルが回転しない場合は、つぎの手順でお手入れ してください。

- ①中央のネジをプラスドライバーでを左に回してはずし、ノズルを取り出します。
- ②ノズルの裏側から水を勢いよく入れ。水洗いして異物をきれいに落としてください。

(水洗いでどうしてもとれない場合は、つまようじ等でつまったものをとり、再び水洗いしてください。)

- ③取りはずした部品は、もとの位置に正しくセットしてください。
- ※取り付け後、ノズルが手で軽く回ることを確認してくたさい。 それでも、水の出か悪い、ノズルが回らない場合は、修理を依頼してく ださい。



ヒーターカバーのお手入れ

- ●ヒーターカバーにコミがたまった場合は取り除いてください。(ただし運転終了後30分以降に行ってください。)
- ヒーターカバーのお手入れのとき、ヒーターカバーを変形させないでください。 (変形させるとノスルにあたりノスルが回転しなくなる原因になります。)

長期間使用しない場合

- 最後に「スピーディ」コースで空運転を行ってください。
- 湯(水)程は必ず閉めてくたさい。万一の水もれを防止するためです。
- フィルター及び下部フィルターにたまった残菜をきれいに取り除いてください。
- ●本体低面にある、水抜きキャップを外して、庫内の残水を抜いてください。水抜き後 必ず水抜きキャップをも との位置に正しく取り付けてください。
- カゴから食器を取り出してください。
- ●次にお使いになるときは、専用洗剤を使用し、食器を入れずに空運転してからお使いください。 (カコは入れて運転してください。)



- 据え付け工事に関するものは、工事された販売店に申し出てください。

※本体やカゴに貼ってあるテープや緩衝材などは、全部取りはずしてください。

給湯器又は水道の水圧について

- 給湯器又は水道の水圧は、0.03MPa(0.3kgf/cm²)以上、1MPa(10kgf/cm²)以下です。 水圧が低すぎると給湯(水)に時間がかかり。運転時間が長くなります。
- 給湯器の能力により、お湯が供給されないことがあります。

給湯の確認

- 10号以上の先止め式給湯器に接続してください。元止め式の湯沸器には絶対に接続しないでください。
- 60でより高温のお湯が供給される湯(水)栓には接続しないでください。


電源について

∧ 警告



交流100V。15A以上の専用コ ソセントをご使用ください。 火 災の原因となりますのでタコ足 配線は絶対にしないでください。

電気工事は、電気設備基準に準じて行って ください



排水ホースについて

排水ホースが途中で折れ曲がっていないか確認してください。 途中で折れ曲がっていると、排水できなくなります。 ホースの接続位置を変えて、折れ曲がりのないように調整してくたさい。

アースについて ※アース工事費は、有料です。


↑ 警告



万一の感電防止のため、必ずアースをしてください。また、アースのほか漏電ブレーカー(定格電 流20A・感度電流30mA)の取り付けをおすすめします。(詳しくはお買い上げの販売店または電 気工事店にご相談ください。)

※アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコシセントから抜いて行ってください。

コンセント部にアース端子がある場合



コンセント部にアース端子がない場合



アースの先端を確実にアース端子に取り付けてください。

※D種援地工事(第3種接地工事)が必要ですので販売店に ご相談ください。

(アース工事は電気工事士の有資格者が行うよう活令で 定められて(います)

次のような場所にはアース線を絶対に取り付けないでください。 (法令などで禁止されています。)

ガス管 - - - - - - - - 爆発や引火の危険があります。

電話線や避雷計・・・落雷のとき危険です。

水道管・・・・・・ 途中より塩ビ管になっているところか

多いため避けてください。

据え付け(つづき)


水平設置について

- ①「標準」コースを運転し、洗浄が始まったら「スタート/一時停止」ボタンを押しドアを開けてください。
- ②水面がタンク両側の屈曲線と平行になっているか確認してください。 その時水面がほぼ両側の屈曲線上にあるか確認してください。
- ③平行になっていない場合は、電源プラグをコンセントから抜き本体を 少し持ち上げ、調整脚の高さを調整し、平行にしてください。 ※石に回すと低く、左に回すと高くなります。 がたつきがありますと、ドアの開開がスムーズにいかない場合があり ます。
- ④水平確認が終わったら電源プラクをコンセントに差し込み排水してください。

10 排水について 参照

試運転される場合は、「ハイスヒード」コースで運転すると約10分または13分で完了します。
 (カゴは入れて運転してください。)





調節期 (4か所)


パネルの交換方法

パネルの取り付けかた

本機はパネルが取り付けられた状態で出荷しています。キッチンなどにパネルの色を合わせたい時はパネルを交換することもできます。(ただし交換パネルは別途調達部品)

- 1 パネル (ドア用) の交換方法
 - ①ドアの横枠固定用のネジ2本をはずし、横枠を取りはずします。(左右とちらでも取りはずし可能)
 - ②付属のバネルを抜き取り、新バネル (ドア用) を 巻し込みます。(バネル寸法 縦240mm×横 439mm×厚み2.5~4mm)
 - ③横枠を取り付け、はずしたネシ2本をもとどおり締め付けます。
- 2. バネル (ケース用) の交換方法
 - リカバー固定用のネジ5本をはずし、カバーを取り はずします。
 - ②付属のバネルを抜き取り、新バネル (ケース用) をはめ込みます。(パネルオ法 縦120mm×横 439mm×厚み2,5~4mm)
 - ②カバーを取り付け、はずしたネジ5本をもとどおり 締め付けます。

※厚みか3mm以下のパネル (ドア用)を取り付ける頃は、 パネルのガタつきを防ぐために厚紙等をセットしてから、パネルを差し込んさください。



こんなときは故障ではありません

状 況	理由				
電源を「入」にし、「スタート/一時停止」ボ タンを押すとすぐに排水をはじめる	本機が正常に運転するようにタンクに残った水を排水する動作です。この排水動作は、以下のことが起こった後、再び運転するときに行われます。 ・ 停電やブレーカーの作動後 ・ 異常の検出や電源「切」による中断後 ・ 電源ブラグを抜き差しした後				
「乾燥60分」コース以外のコースがスタート すると、給湯(水)したあとすぐに排水をはじ める	 給湯接続の場合。庫内や給湯配管内にたまった冷たい水を排水し。洗浄開始から最適な給湯温度で食器の洗浄を行うために約1分間の給・排水を行います。 給水接続の場合は取り消してご使用ください。 準備行程を取り消したい場合 参照 				
洗浄時間が長い	給湯温度が低くありませんか?給湯器の電源、温度設定を確認してください。準備行程を取り消していませんか?準備行程を取り消したい場合 参照				

凍結・停電・断水したとき

凍 結	 「電源スイッチを「切」にします。 ②タンク内に70°Cくらいのお湯を約3 L (ヒーターがつかる程度)入れ、解凍してくたさい。 ○解凍後、電源スイッチを「入」にし、「ハイスピード」コースで運転できることを確認してください。
停電	① 電源スイッチを「切」にします。 ② 停電が回復したら、はじめから操作をやり直してください。
断水	① 電源スイッチを「切」にします。 ② 断水が回復してから使用する場合は、まず他の蛇口からにごった水を流してから運転 を開始してください。

● ランプの点滅とブザーでお知らせします。(ブザーは5分間隔で16回鳴ります。)

表示部	症状	点検・処置のしかた		
	●全然運転しない	 電源プラグが確実に業し込まれていますか 電源スイッチを入れましたか 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか ・停電していませんか ②0 停電したとき 参照		
「表示なし」	■電源スイッチが「切」 の状態で排水ボンブが 動作している	 ●修理が必要です ・電源スイッチが「切」の状態であっても経潟(水)異常を検知した場合は、水もれを防ぐため自動的に排水ホンフが動作します。 ・必ず器(水)栓を閉じ電源ブラグを扱いて、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 		
「表示あり」	・全然運転しない	↑スタートノー時停止」ボタンを押しましたかトアの開閉レバーを「とじる」の位置に合わせましたか		
「進行表示ランプ」 洗い・すすぎ・乾燥 が点滅 ・洗い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	水が入らない	 濁(水)栓を開いていますか 濁(水)栓は開いているが、水の出が悪い時 水道管と本体の給湯(水)配管の間のフィルターをチェックします。このフィルターは、水道管内のゴミ等を取る本体の保護用です。必ず元どおり取り付けて、経跡部からの水もれがないか確認してください。 チェックするときは必ず湯(水)栓を閉じてから行ってください。 本体の結渇(水)ホース 結湯(水)分岐管 ・断水していませんか 20 断水したとき 参照 		
「進行表示ランプ」洗いが点滅 ・洗い・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	●ドアを開けても水が出 つづけている	 ・給湯(水)が止らない場合 必ず湯(水)柱を閉じ電源スイッチを「切」にしてお買い上げの販売店へ修理を依頼してください。 		
念入り・標準-スピーティ・ハイスピード・ 乾燥60分の5つのコースランプが点滴 ● 恋入り ● 標 準 ● スピーディ ● ハイスピード ● 乾燥60分	●排水されない	 ●フィルターに残菜がたまって、目づまりしていませんか ● 運転後のあとしまつ 参照 ● 排水ホースが折れ曲がったりつまったりしていませんか 		
その他	・上記以外の症状	 修理が必要です 表示内容を確認して必ず温(水)栓を倒し電源スイッチを「切」に してお買い上げの販売店へ修理を依頼してください。 		

- ●修理が必要な項目以外でも点検処置をして症状が改善されない場合は、必ず湯(水)栓を閉じ、電源ブラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - (この時、とのランプが点滅していたかを控え、修理依頼時にお伝えください。)
- ご家庭での修理は危険ですからやめてください。

その他

ービスについて

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

保証書について

- 1 この食器洗い乾燥機には保証豊かついています。保証 書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたします ので、記載内容をよくお確めのうえ、大切に保存して ください。
- 2 食器洗い乾燥機の補修用性能部品の保育期間は、製造 打ち切り後6年です。
 - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。
- 3 保証期間は、お買い上げの日から1年です。 くわしくは保証書をご覧ください。
- 4 保証期間中の修理など。アフターサービスについてお わかりにならない場合は、お買い上げの販売店、また はもよりのお客さまご相談窓口にお問い合わせくださ U.
- 5 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談く ださい。修理によって機能が維持できる場合は、お客 さまのご希望により有料で修理させていただきます。

外国での保証は)

- この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- . This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



このような症状は ありませんか

- 水もれがする。
- こけくさい更いかしたり 連転中に異常な音や振動 がする
- 寡傷洗い乾燥機にさわるとピリピリ電気を除しる。
- ・収え付けがMRLVにりづうづうしている。
- この他の異常や故障がある。

このような症状の時は使用を 中止し、故障や事故の防止の ため必ず販売店に点検をご相 述ください。

伝居されるとき

- ●電源周波数(Hz)の異なる地区へ転居されても50-60Hz共用ですので部品の取り換えは不要です。
- 本体を移動する前に、本体底面の水板きキャップを外し、残水処理を行ってください。

別売品

お求めの際は、お買い上げの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口 (別紙参照)へご相談ください。

専用洗剤

必ず食器洗い乾燥機専用洗剤をご使用ください。



- デンブン質やタンパク質に強い酵素配合
- 茶しぶやガンコな汚れにも強い

ハイウォッシュA N-HS80A(800g入)

(郵品番号 617 238 3484)

力

=

分け洗いをするとき ご利用ください。 予備のカゴとしてお 傾いになると便利さ

(部品番号 617/227 1194)

仕様は、商品改良のため予告なく変更することがあります。

電	源	電	圧	交流100V	水道水压	0.03 ~ 1MPa (0.3 ~ 10 kgf/cm²)
周	i.	Đ.	数	50/60Hz共通	洗净方式	マジックターン方式
定	格	電	流	13.1. 13.5A (50 60Hz)	すすぎ方式	ためすすき
消	到	電	カ	洗浄モーター 105/145W(50/60Hz) ヒーター 1200W 最大消費電力 1305/1345W(50/60Hz)	乾燥方式	強制排気乾燥方式 ヒーター間欠通電とファンによる 送風
91	形	T	法	(幅)446mm×(契行)511mm×(高さ)477mm	and the airs, one who are	食器点数 35点
嬰	品	質	屋	20kg	標準食器容量	まな板をセットした場合 (33点)

電源プラクを差し込んだ状態では、電源「切」の場合でも、電子回路を動作させるため、約1Wの電力を消費しています。

	お客	様メモ		
機種名		DW-S2	23BR	
ご購入年月日		年	月	B
ご購入店名	電話()	4	
もよりの当社で相談窓口	電話()	-	
MEMO				

総合相談窓口・相談受付時間 月曜日~金曜日(祭日及び当社の休日を蒸く)9:00~12:00,13:00~17 00 家常製品についての全般的なご相談は、もよりの下記電話番号にお問い合わせください。

◆北海道地区

37礼碑 (011) 290-1522

◆東北地区

查他台

(022) 714-6137

◆関東地区

☆東京 (03) 3815-1111

◆中部:北陸地区 ☎名古屋 (052) 533-5245

◆九州·沖縄地区 ☎福岡 (092) 263-7629

◆近畿 - 四国地区 含大阪 (06) 6994-9570

◆中国地区

20 [五]

(082) 544-6036

郵便:FAXでご相談される場合は

東京お客さまセンター FAX 東泉 (03) 5803-3699 〒113-8434 東京都文京区本郷3-10-15 大阪お客さまセンター FAX 大阪 (08) 6994-9510 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

修理や部品に関するご相談は、お買い上げの販売店、または別紙の修理相談窓口にお問い合わせください。

三洋電機株式会社

事業開発本部 住設システム事業部

電話 06(6994)6563(直通) 7570-8677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

ホーム・アブライアンスカンバニー 電化事業部

〒520-2198 滋賀県大津市瀬田1丁目1番1号 電話 077(543)5601